



機種コード: MS-540WP: T51132

品番	部品コード	品名	要数	品番	部品コード	品名	要数
001	XP-A0-04-000	スナッフ リンク	1	024	XP-A0-03-100	レバ	1
002	XP-A0-02-100	ベアリング	1	025	XP-A2-86-300	グリップ	1
003	XP-B0-01-700	リアプレート	1	026	XP-A0-03-800	プレート	1
004	XP-A0-00-500	シリンダー W/スプ リングピストン	1	027	XP-A0-03-200	マフラー (10, 000RPM)	2
005	XP-A0-04-200	Oリング 5. 0X2. 0	1	028	XP-A0-16-600	マフラーハウジング	1
006	XP-B0-00-500	ローター	1	029	XP-A3-22-900	ハウジング	1
007	XP-A0-01-000	ベアリング	5	030	XP-A0-01-500	バルブツシンク	1
008	XP-A0-04-100	キー	1	031	XP-A0-00-900	スロットバルブシート	1
009	XP-B0-01-600	フロントプレート	1	032	XP-A0-00-700	バルブ	1
010	XP-A0-01-900	ベアリング 6001ZZ	1	033	XP-A0-01-400	スロットルスプリング	1
011	XP-A0-04-500	Oリング 40. 0X3. 5	1	034	XP-A0-01-3T0	インレットツシンク ASSY	1
012	XP-A0-00-100	ロツクリング	1	035	XP-A0-00-800	バルブステム W/Oリング	1
013	XP-B0-31-400	シャフトベアラー	1	036	XP-A0-04-300	Oリング 9. 0X1. 5	1
014	XP-A0-12-200	フィルター	1	037	XP-B0-01-400	スピードコントロールバルブ	1
015	XP-A0-12-100	バルブ	1	038	XP-A0-03-900	スナッフ リンク	1
016	XP-A0-12-000	リテーナー	1	039	XP-C0-04-600	NV シュラウト	1
017	XP-A0-09-000	スナッフ リンク	1	040	XP-A0-14-600	17MM バットレンチ	1
018	XP-A0-93-800	ダブルベアリング	1	041	X3-0L-NJ-L00	Jフックフェースバット	1
019	XP-A0-01-600	シム	1	042	XP-A2-54-100	フロントベアリング タストシールド	1
020	XP-A0-01-700	ワッシャー	1	043	XP-A2-54-200	スピードバルベアリング タストシールド	1
021	XP-B0-31-200	スピード	1	044	T5-11-32-270	テーパーケールバ 7 10T x 80 φ x 10 φ / 75 φ	1
022	XP-A0-01-800	スナッフ リンク	1	045	T5-11-32-720	ケルトンバ 7 20T x φ 90 x φ 10 / φ 75	1
023	XP-A3-22-700	スロットルレバ	1				