



機種コード: MS-780N6-5H: T5-11-27 / 5V: T5-11-29 / 6H: T51136 / WP: T5-11-33

品番	部品コード	品名	要数	品番	部品コード	品名	要数
001	XP-A0-04-000	スタツフ リンク	1	023	XP-A0-01-500	バルブ プ ッツシツク	1
002	XP-A0-02-100	ベ アリング 6000ZZ	1	024	XP-A3-15-800	ハウシツク	1
003	XP-B0-04-500	リアフ レート	1	025	XP-A0-00-800	バルブ ステーム W/Oリング	1
004	XP-A0-00-5A0	シリンダ ASSY	1	026	XP-A0-04-300	Oリング 9.0X1.5	1
005	XP-A0-04-200	Oリング 5.0X2.0	1	027	XP-B0-44-000	サイド スピード コントロール	1
006	XP-B0-00-500	ローター	1	028	XP-A1-91-400	ドゥエルピツン	1
007	XP-A0-01-000	ベ ーン	5	029	XP-B0-01-200	NV シュラウト	1
008	XP-A0-04-100	キー	1	032	XP-A0-02-200	24MM ハ ッド レンチ	1
009	XP-B0-04-300	フロント フ レート	1	033A	T5-11-27-33A	NV フツクフェースハ ッド 120G	1
010	XP-A0-01-900	ベ アリング 6001ZZ	1	033B	T5-11-29-33B	NV ビ ールフェースハ ッド 120G	1
011	XP-A0-04-500	Oリング 40.0X3.5	1	034	XP-A0-06-200	サイレンサ	1
012	XP-A0-00-100	ロツクリング	1	035	XP-A0-08-700	マフラーホ ッド	1
013	XP-B0-02-000	シャフト (6インチ)	1	036	XP-A0-00-900	スロットルバルブシート	1
014	XP-A0-03-500	ベ アリング 6001	1	037	XP-A0-00-700	スロットルバルブ	1
015	XP-A0-19-300	シム	1	038	XP-A0-01-400	スロットルスツフ リンク	1
016	XP-A0-02-000	ベ アリング 6001U	1	039	XP-A0-01-300	エアインレット	1
017	XP-A0-01-700	ワツシヤ	1			<MS-780N6-6H>	
018	XP-A0-01-800	スタツフ リンク	1	033	XP-28-60-200	6" NV フツクフェースハ ッド	1
019	XP-B0-01-800	スピンドル	1			<MS-780WP>	
020	XP-A3-15-900	レハ ー	1	033E	T5-11-33-33E	NV フツクフェースハ ッド 100G	1
021	XP-A0-03-100	スツフ リンク ピツン	1	033F	T5-11-33-33F	スボ ンハ ッド 150φ	1
022	XP-B0-61-100	ゲ リツフ	1	033G	T5-11-33-33G	ケ ールハ ッド 130φ	1