


MS-950N7-H(V) オービタルサンダー 部品表



機種コード: MS-950N7-H: T5-11-11 MS-950N7-V: T5-11-12

品番	部品コード	品名	要数	品番	部品コード	品名	要数
001	XP-A0-04-000	スナップリング	1	025	XP-A0-02-100	ベアリング 6000ZZ	1
002	XP-A0-00-400	スプリングピン	1	026	XP-A0-01-900	ベアリング 6001ZZ	1
003	XP-A0-04-200	リング 5.0X2.0	1	027	XP-A0-03-500	ベアリング 6001	1
004	XP-B0-00-500	ローター	1	028	XP-A0-02-000	ベアリング 6001U	1
005	XP-A0-01-000	ベーン	5	029	XP-B0-01-700	リアプレート	1
006	XP-A0-04-100	キー	1	030	XP-B0-01-600	フロントプレート	1
007	XP-A0-04-500	リング 40.0X3.5	1	031	XP-A0-00-500	シリンダー (W/No. 2)	1
008	XP-A0-00-100	ロックリング	1	032	XP-B0-05-100	シャフトハランサー	1
009	XP-A0-01-600	シム	1	033	XP-A0-09-000	スナップリング	1
009A	XP-A0-19-300	シム	1	034	XP-A0-11-300	スピンドル (W/No. 34A)	1
010	XP-A0-01-700	ワッシャー	1	034A	XP-A0-11-200	ピン	1
011	XP-A0-01-800	スナップリング	1	035	XP-A0-03-200	マフラー	2
012	XP-A0-01-300	エアインレット	1	036	XP-A0-03-800	プレート	1
013	XP-A0-01-400	スロットルスプリング	1	037	XP-A0-16-600	マフラーハウジング	1
014	XP-A0-00-700	スロットルバルブ	1	045	XP-C0-01-000	ハットサポータASSY	2
015	XP-A0-00-900	スロットルバルブシート	1	046	XP-B0-05-900	ハットバックアッププレート	1
016	XP-A0-01-500	バルブフッティング	1	047	XP-A0-07-400	スクリュー M4X10	4
017	XP-A0-00-800	バルブステム (W/No. 17A)	1	048	XP-A0-07-800	スクリュー M6X14	1
017A	XP-A0-09-800	リング	1	049	XP-C0-02-900	NV. スカート	2
018	XP-A0-04-300	リング 9.0X1.5	1	050	XP-A0-07-200	スクリュー M4X40	2
019	XP-B0-01-400	スピートコントロールバルブ	1	051	XP-A0-08-100	シム	(1)
020	XP-A0-03-900	スナップリング	1	052	XP-A0-76-800	HEX. スクリュー M4X12	4
021	XP-A0-11-400	スロットルレバー	1	053	XP-A0-07-600	ワッシャー M4	4
022	XP-A0-03-100	スプリングピン	1	058	70-LN-M0-000	7" NV. フックフェースハット	1
023	XP-B0-00-800	ケリッパ	1	059	70-LN-V0-000	7" NV. ヒールフェースハット	1
024	XP-B0-00-600	モーターハウジング	1				

(注)*印のある商品は単品での販売は致しません。CP=コンプリートご注文願います。

No. 51は、調整用ですので、仕様してないものもあります。